
PUMP_CONTROLLER
AUTO
hw_level or -m_alarm
p_start
lw_level or m_alarm
p_stop
m_alarm
MANUAL
start & -m_alarm
p_start
stop or m_alarm
p_stop
m_alarm
METHANE_ALARM
hi_methane
m_alarm
CO2_ALARM
hi_co2
c_alarm